

Комплект Q2 TRIM

ИНСТРУКЦИЯ:

1. Очистите обрабатываемую поверхность от грязи и пыли.
2. Тщательно обезжирьте всю обрабатываемую поверхность для обеспечения требуемой адгезии защитного состава. Рекомендуется использовать специализированный состав Q2 PREP.
3. Разместите микрофибру на аппликаторе. Встряхните флакон Q2 TRIM и с помощью пипетки нанесите небольшое количество состава равномерно крест-накрест на микрофибру.
4. Короткими ровными, пересекающимися движениями нанесите состав аппликатором на обрабатываемую поверхность.
5. Дайте составу в течение 5 минут высохнуть и располируйте обработанную поверхность чистой микрофиброй.

При использовании всех составов GYEON соблюдайте меры предосторожности:

1. *Нанесение допустимо при температуре от 5 до 30 градусов Цельсия.*
2. *Избегайте использования на открытом солнце.*
3. *При нанесении рекомендуется использовать защитную маску для органов дыхания и глаз.*
4. *Используйте составы только в хорошо вентилируемом помещении.*
5. *Храните в сухом, темном, прохладном (не ниже 5 градусов Цельсия) месте, недоступном для детей.*
6. *При попадании в рот или глаза немедленно обратитесь к врачу.*